

Instrukcja użytkowania kamienia naturalnego oraz konglomeratów kwarcowych.

Poniżej znajdują Państwo podstawowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania, konserwowania i pielęgnacji kamienia.

Kamienie Naturalne dzielimy na dwie podstawowe grupy:

1. Delikatne kamienie, stosowane głównie w pomieszczeniach wewnętrznych. Zaliczamy do nich marmury, trawertyny, onyksy, aglomarmury.
2. Twardsze kamienie, które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zaliczamy do nich granity, kwarcyty, łupki, piaskowce, dolomity.

Piaskowce oraz dolomity stanowią wyjątek ponieważ można je stosować na zewnątrz ale ich struktura jest delikatna. Kamienie z pierwszej grupy oraz piaskowce i dolomity wymagają szczególnej pielęgnacji.

Środki ostrożności

- Do mycia kamienia używaj czystej wody lub specjalistycznych środków do pielęgnacji kamienia. Inne produkty szczególnie te o kwaśnym odczynie powodują utratę połysku oraz powstawanie wżerów na fakturze kamienia.
- Niektóre środki czystości (mydła, płyny do naczyń, szampony itp.) mogą powodować zmatowienie powierzchni delikatnych (marmur, trawertyn)
- W przypadku kontaktu z chlorem, solą lub innymi podobnymi związkami chemicznymi należy niezwłocznie usunąć je w powierzchni kamienia czystą wodą, w przeciwnym razie mogą powstać plamy lub „wżery”
Zalecane jest stosowanie podkładek lub unikanie bezpośredniego kontaktu płynów i opakowań z powierzchnią kamienną.
- W przypadku niektórych kamieni a w szczególności konglomeratów kwarcowych zabronione jest stawianie gorących przedmiotów na ich powierzchni, ponieważ spowoduje to ich nieodwracalne uszkodzenie.
- Kamień naturalny nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z następującymi produktami: oleje, cytrusy, soki i napoje kolorowe w szczególności wino i kawa oraz solą, chlorem a także innymi podobnymi środkami chemicznymi.

Środki ostrożności przy montażu kamienia

- Do montażu używaj elastycznego kleju do kamienia naturalnego. Do jasnych kamieni należy używać białego kleju elastycznego!
- Do uszczelniania używaj wyłącznie silikonów przeznaczonych wyłącznie do kamieni naturalnych. Inne silikon-y mogą pozostawiać plamy na materiale.
- W przypadku montażu elementów kamiennych na podłożach z instalacją ogrzewania podłogowego należy dopilnować aby instalacja ta została wykonana poprawnie i nie osiąga zbyt wysokich temperatur. Nie należy jej włączać do momentu pełnego wyschnięcia kleju (ok. 3 tygodnie).

Konserwacja

- Zalecana jest impregnacja specjalnymi środkami przeznaczonymi wyłącznie do kamienia naturalnego. Impregnat zamyka pory w kamieniu i ogranicza jego nasiąkliwość nie pozostając przy tym na powierzchni lecz wnikając w jego wierzchnią warstwę. Proces taki minimalizuje ryzyko powstawania plam (ale nie daje 100% pewności). Skuteczność impregnatu zależy od rodzaju materiału, substancji oraz czasu jaki upłynie od jej kontaktu z kamieniem.
- Po impregnacji zalecane jest okresowe odnawianie warstwy ochronnej (**zalecane raz na 1-3 miesiące**).
- Do obowiązków Zamawiającego należy regularna pielęgnacja profesjonalnymi środkami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad z Instrukcji użytkowania kamienia naturalnego oraz konglomeratów kwarcowych.

Usuwanie plam i zabrudzeń

- W przypadku powstania plam należy niezwłocznie usunąć je specjalistycznymi środkami dostosowanymi do rodzaju plamy.

